



N64 EXTENMOTE

アダプタ v1.6用 2013年08月29日

1. ボタンの割り当て

このアダプターは、クラシックコントローラとしてWiiリモコンに接続します。実物のゲームコントローラを再現しているため、下記の表はそれぞれのボタンの役割を表しています。選んだモードを有効にするため、対応するボタンの組み合わせを押して下さい。

N64	WII MAPPINGS							
	0	1	2	3	4	5	6	7
A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B
Start	+	+	+	+	+	+	+	+
L	L	ZR & ZL	D-Down	D-Down	ZR & ZL	L	D-Right	ZR & ZL
R	R	R	R	ZR & ZL	R	R	R	R
Z	ZR & ZL	L	L	L & R	L	L	L	X & Y
D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up	D-Up
D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down	D-Down
D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left	D-Left
D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right	D-Right
C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	C-Up	N/A	C-Up	N/A	C-Up
C-Down	C-Down	C-Down	C-Down	C-Down+X	N/A	C-Down	X	C-Down
C-Left	C-Left	C-Left	C-Left	C-Left+Y	Y	C-Left	Y	C-Left
C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	C-Right	X	C-Right	ZR & ZL	C-Right
ACTIVATION GAMES	L+R+Z+D-Up	L+R+Z+D-Down	L+R+Z+D-Left	L+R+Z+D-Right	L+R+Z+C-Up	L+R+Z+C-Down	L+R+Z+C-Left	L+R+Z+C-Right
	Mario 64 Kirby 64 Mario Tennis 64	Mario Kart 64 Mario Kart Wii Mario Party 2	Ocarina of Time Majora's Mask Paper Mario	Super Smash Bros	Sin and Punishment	Orgre Battle 64 1080 Snowboardin Pokemon Snap Statfox 64	F-Zero X	Yoshi's Story

2. アナログ変換カーブ 3. コツ

アナログ変換カーブを有効にするため、対応するボタンの組み合わせを押して下さい。

一回選んだ役割とカーブはモードを変更するまで、自動的にセーブされます。

