



# MANETTE SNES VERS FIL WII-GAMECUBE

Pour adaptateur V.1 et plus

## 1. mappings des boutons

Du côté console, l'adaptateur est vu comme un manette Gamecube standard, rendant possible l'utilisation de manettes compatibles SNES sur une Wii ou Gamecube. Idéal pour les jeux SNES et NES de la Console Virtuelle Wii.

Pour activer un mapping particulier, il ne suffit que de tenir enfoncée la combinaison de boutons correspondante enfoncée lors de la mise sous tension de l'adaptateur.

SNES MODE	
SNES	Gamecube
Start	Start
Select	Z
D-Pad	D-Pad
Y	Y
X	X
B	B
A	A
L	L
R	R
L+R+Select+Left	C-Stick Right
Activation	
Default	

NES MODE 1	
SNES	Gamecube
Start	Start
Select	Z
D-Pad	D-Pad
Y	B
X	N/A
B	A
A	N/A
L	N/A
R	N/A
Y+B+Slect+Left	C-Stick Right
Y+B+Select+Up	L+R
Activation	
Enfoncer : START	

NES MODE 2	
SNES	Gamecube
Start	Start
Select	Z
D-Pad	D-Pad
Y	A
X	N/A
B	B
A	N/A
L	N/A
R	N/A
Y+B+Select+Left	C-Stick Right
Y+B+Select+Up	L+R
Activation	
Enfoncer: START+Y+B	

Pour Adaptateur V1.3+ Seulement

## 2. caractéristiques

- Supporte les manettes SNES officielles et de tiers parties.
- Compatible avec les manettes américaines, européennes et japonaises.
- Fonctionne sur Gamecube, Wii et la plupart des adaptateurs GC-to-USB.
- Combinaisons de boutons spéciales pour accéder aux menus des émulateurs

## 3. important

Cet adaptateur ne fonctionne que sur une Wii avec ports Gamecube!

